

Žehlení tvarového a rovného prádla , oděvů a jiných výrobků a obsluha příslušných technologických zařízení

Pomůcky:

napařovací žehlička

žehlicí prkno

rukávník

odměrka

destilovaná voda

Postup:

Připravíme si vše potřebné pro žehlení, včetně prádla.

Do napařovací žehličky pomocí odměrky nalijeme destilovanou vodu. Žehličku zapojíme do elektrické sítě. Rozsvítí se kontrolka topení. Když kontrolka zhasne, je žehlička připravená k práci. Při žehlení důsledně dbáme na dodržování pravidel bezpečnosti práce. Existují různé typy žehliček - žehlička na suché žehlení, napařovací žehlička, parní stanice, cestovní žehlička, bezdrátová žehlička a parní kartáč.

Prádlo nejdříve roztřídíme podle druhů tkanin - každý druh tkaniny se žehlí při jiné teplotě. Doporučenou teplotu pro žehlení najdeme na etiketě jednotlivých druhů prádla. Začneme syntetickými tkaninami, protože se žehlí méně rozpálenou žehličkou. Lněné a bavlněné oblečení žehlíme až na konec, protože vyžadují vysoký stupeň teploty.

Prádlo si rozložíme na žehlicí prkno, uhladíme a narovnáme. Je nutné žehlit pohybem nahoru a dolů (kruhové pohyby mohou vést k poškození vláken). Důležité je správné nastavení výšky žehlicího prkna. Poznáme ji tak, že dlaně položíme na prkno, aniž bychom museli ohýbat paže nebo záda (mezi loktem a prknem by měla být vzdálenost asi 27 cm).

Rukávník je malé přenosné žehlicí prkno a používáme jej tam, kde jsou nežádoucí vyžehlené sklady - rukávy u košil, sak, šatů a podobně. Rukáv navlékneme na rameno prkna a kolem dokola rukáv vyžehlíme.

Na oděvy můžeme použít takzvaný parní kartáč. Naplníme ho destilovanou vodou, zapneme do elektrické sítě a po nahřátí jím přejíždíme po oděvu, který visí na ramínku. Můžeme takto vyžehlit i visící záclony, závěsy a podobně.

Všechny typy žehliček po práci vypneme z elektrické sítě, necháme zchladnout a vylijeme zbytek vody. Chladnou žehličku uklidíme na určené místo.